

Gode råd - inden du går igang

- Med glasvæv får du hurtigt hele og meget holdbare vægge, men det er vigtigt for det færdige resultat, at forarbejdet udføres ordentligt. Både for at undgå buler og for at vævlimen kan få ordentligt fat i underlaget. Start med at fjerne evt. løstsiddende tapet. Herefter spartles huller, revner og ujævnheder med Spartel Medium. Malede vægge vaskes med Grundrens. Blanke flader slibes matte med slibepapir korn 180. Sugende underlag - f.eks. gips- eller letbetonvægge samt spartelreparationer grundes med Mikrodispers. Underlaget skal være smittefrit før opsætningen af glasvæv.
- Sætter du glasvæv op på gammelt tapet, skal du være meget omhyggelig med at undersøge, at det gamle tapet er fastsiddende. Løstsiddende tapet giver buler i glasvævet og skal fjernes.
- Du kan få mange typer glasvæv med forskellige strukturer, fra glasfilt til flotte mønstrede strukturer. Se udvalget hos Malerens Lagersalg.
- Undgå at stryge glasvævet på med hånden. Brug vævspartel eller tapetbørste som beskrevet.

Indkøbsliste

- | | |
|--|---|
| ■ Spartel Medium | ■ Saks |
| ■ Glasvæv | ■ Gummi - eller plastspartel - min. 30 cm |
| ■ Vævlim | ■ Grundrens |
| ■ Langhåret malerulle - 18 eller 25 cm | ■ Vævgrunder 7 |
| ■ Rullespand | ■ Bindoplast i ønsket glans og kulør til slutbehandling |
| ■ Pensel til bekæring | ■ Mikrodispers |
| ■ Hobbykniv og ekstra klinger | |
| ■ Vævspartel eller tapetbørste | |

 Nordsjö



Glasvæv

Maler tips

www.mal-mal.dk

1 Inden du starter opsætningen af glasvæv, skal forarbejdet være i orden. Se på bagsiden hvordan du griber det an - alt efter den gamle vægts beskaffenhed. Glasvæv kan ikke skjule huller eller buler. Påfør Vævlim med langhåret rulle i et jævnt og fyldigt lag - men kun til et par baner ad gangen. Brug pensel til beskæring ved loft og fodpanel.



2 Skær vævbanerne til således at de er ca. 10 cm længere end afstanden mellem loft og gulv. Start med at opsætte første bane ved dørkarm eller vindue. Fastgør først mod loftet med et ombuk på ca. 5. cm. Sørg for at banens kant sidder lodret - evt. med en lodsnor. Stryg nu glasvævet godt fast med en vævspartel eller eventuelt en tapetbørste. Start fra loftet og nedefter, fra midten og ud mod kanterne. Du skal sikre dig, at alle luft-blærer forsvinder.



3 Renskær kanterne mod loft og gulv/fodpanel med en skarp hobbykniv inden væven er helt gennemfugtet af vævlim. Skær efter stållineal eller bred stålspartel. Tør fodpanelet efter med en fugtig klud for at fjerne evt. limrester inden det tørrer.



4 Ved opsætning af glasvæv stødes vævbanerne sammen normalt kant mod kant. Stød banerne sammen og tryk kanterne til med en vævspartel eller eventuelt en tapetbørste.



5 Visse baner opsættes med overlappning. F.eks. hjørner eller hvor der ikke er plads til en hel banebredde. Stød den ene kant til og overlap på 1-2 cm til banen ved modsatte kant.



6 Inden glasvævet er gennemvædet skærer du igennem overlappningen med en skarp hobbykniv efter en stållineal. Fjern det overflødige glasvæv og tryk vævbanen fast til underlaget.



7 Når du er færdig med opsætningen og vævlimen er tør - normalt fra dag til dag - påfører du Væggrunder 7 med en langhåret rulle i en ensartet lag. Ved beskæring med pensel ved loft og fodpaneler skal du være omhyggelig med at påføre i samme lagtykkelse som med rullen for at undgå "skyggedannelse". Væggrunderen skal tørre 4-8 timer og derefter kan du male med den kulør, du ønsker.