

Gode råd - inden du går igang

- Du skal rengøre/vaske ekstra grundigt omkring dørgreb for at fjerne håndfedt, der ellers giver dårlige vedhæftning.
- Du må ikke slibe med groft slibepapir, da det giver synlige ridser - selv efter du har malet med acrylemaille.
- Acrylemailer flyder bedst ved temperaturen omkring 20° C og en relativ luftfugtighed på 40-60%. Er temperaturen højere og/eller den relative luftfugtighed lavere, vil du få synlige sammenstrygninger. Den relative luftfugtighed må aldrig overstige 80%, da det giver stor risiko for, at acrylemailen løber og er meget lang tid om at tørre.
- Hvis du vil slutbehandle med acrylemailer i rene og stærke kulører, skal du grundmale med en indtonet grundmaling. Spørg Malerens Lagersalg, hvordan du skal gøre det.

Indkøbsliste

- Grundrens
- Hæftegrund V
- Acrylkit
- Acrylspartel
- Stålspartel
- Slibepapir korn 180-220
- Ready V Akrylemalie
- Oval pensel eller ringpensel
- Afdækningstape

Maling af indendørs træ

Maler tips

www.mal-mal.dk

1 Du skal først vaske fladerne grundigt med Grundrens og eftervaske med rent vand. Dernæst sliber du med slibepapir korn 180-220 indtil, overfladen er mat og ensartet. Støv grundigt af - evt. tør med en fugtig klud.



2 Sæt afdækningstape omkring det, du skal male.



3 Al træværk skal nu grundes med Hæftgrund V grund- og mellem-maling. Efter tørring slibes ganske let med slibepapir korn 220.



4 Større revner og fuger kittes med Akrylkit. Mindre huller og ujævnheder spartles med Acrylspartel. Lad spartelmassen tørre og slib med slibepapir korn 180-220 til reparationerne er plane og glatte. Husk afstøvning. Pletmal reparationerne med Hæftgrund V grund- og mellem-maling.



5 Afslut nu med at male med Ready V i ønsket farve og glans. Emalillen påføres i et fyldigt lag - men ikke så meget, at den løber mellem lagene. Husk at fjerne tapen lige efter, du har malet.