

## Gode råd - inden du går igang

- Dæk gulvet grundigt af, inden du går i gang. Brug afdækningsplast eller afdækningspap i stedet for aviser, da tryksværten kan smitte af.
- Start med at male loftet først, hvis også væggene skal males. Nøjes du med at male loftet, bør du være ekstra omhyggelig med at dække af i vindueskarme, fodlister m.v.
- Hav altid en fugtig klud lige ved hånden, så du omgående kan tørre stænk og pletter af.
- Fugtskjolder eller særligt slemme nikotinpletter i loftet kan med fordel forbehandles med Isoprimer eller pletforsegler. Husk grundig ventilation ved brug af pletforsegler.
- Gammel stuk bliver rigtig flot, hvis den renses grundigt af inden den males. Ofte sidder der mange tidligere lag maling, der udvisker strukkens fine detaljer. Tal med os om den rigtige fremgangsmåde.
- Er der meget højt til loftet - og ingen stuk - kan du "sænke" loftet ved at male i loftets farve et stykke ned af væggen.
- Har du hvide vægge og hvidt loft kan du få et spændende resultat frem ved at montere en skyggeliste, der er malet i en passende kontrastfarve.



## Indkøbsliste

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| ■ Grundrens                       | ■ Rullespand                 |
| ■ Spartel Medium                  | ■ Svamp                      |
| ■ Mikrodispers                    | ■ Bred afdækningstape        |
| ■ Bindoplast 3/5                  | ■ Afdækningsplast til gulvet |
| ■ Pensel til beskæring ved kanter | ■ Isoprimer                  |
| ■ Malerulle                       | ■ Pletforsegler              |
| ■ Evt. teleskopskaft              |                              |

## Lofter

# Maler tips

[www.mal-mal.dk](http://www.mal-mal.dk)

**1** Start med en afsmitningsprøve for at vurdere den gamle malings kvalitet. Stryg med hånden eller en mørk klud hen over den gamle maling. Smutter farven af, skal loftet afvaskes for at fjerne mest muligt af afsmitningen, inden du begynder at male. Større flager og løs maling fjernes med en spartel.



**2** Tørre vandskjolder, gullige nikotinskjolder eller fedtpletter i køkken afvaskes med Grundrens. Eftervask med rent vand. Brug en svamp. Efter pletterne er tørre isoleres de med Isoprimer eller pletforsegler.



**3** Revner, huller og ujævnheder fyldes med Spartel Meduim. Brug en flad, bøjelig spartel. Dybe revner og huller spartles ud ad flere gange. For at undgå skygger, når loftlampen tændes, udjævnes kanterne med fugtig svamp, når spartelmassen er halvtør. Vær omhyggelig med efterslibninger med slibepapir i korn 180. Spartelreparationer grundes med Mikrodispers.



**4** Mal først med Bindoplast 3/5 langs loft- eller stukkanter mod væggen. Brug bred afdækningstape, hvis du ikke har planlagt at male væggene bagefter. Mal 3-5 cm ind på selve loftfladen, så får du det bedste resultat ved efterfølgende påføring med malerulle.



**5** Til de store plane loftflader bruger du malerulle til Bindoplast 3/5. Mal med jævnt tryk på rullen for at fordele malingen så jævnt som muligt. Mal altid i den samme retning ved hver påføring. De fleste lofter skal have 2 gange påføring for at få et helt jævnt resultat. Mal både kanter og loftflader anden gang efter 1-2 timers tørretid. Du kan købe et teleskopskaft til malerullen. Det kræver ikke så mange kræfter at bruge, og gør det lettere at få fordelt malingen jævnt.

